

BGR IRV

Article No:	Vehicles models:	Year:	Notes:	Notes:	Swivel 82cm Y/N	Swivel 90cm Y/N
0703	1144	VW Transporter	T5/T6, Caravelle, Multivan	T5/T6, Caravelle, Multivan		
1142	1145	VW T7 Multivan	2022-	T7 Multivan		
0967	1146	VW Crafter	2017-			
0704	1147	VW Crafter	-2016			
1111	1148	VW Caddy	2021-	Bockad, nya Caddy modellen som kom hösten 2020.	No	No
0733	1149	VW Caddy			No	No
0732	1150	VW Caddy		Bockad (mest vanlig) Ska användas om tröskeln i bilen är högre än golvet.	No	No
0675	1143	Universal 4 spår		Inkl golvfästplattor 0440	No	No
0851	1151	Universal		1200x300x6mm, Helt oborrad.	No	No
1121	1152	Toyota Proace City Verso	2020-			No
1086	1153	Toyota Proace City	2020-			No
0965	1154	Toyota Proace (Åven El modellen)	2016-			
0701	1155	Renault Traffic				
0728	1156	Renault Master	2012-			
0702	1157	Renault Master	-2011			
0919	1158	Renault Kangoo EL			No	No
1086	1153	Peugeot Partner	2019-			No
0965	1154	Peugeot Expert	2016-	Ej Traveller modellen		
0707	1161	Peugeot Expert	-2015			
0706	1162	Peugeot Boxer				
0701	1155	Opel Vivaro				
0728	1156	Opel Movano	2011-			
0702	1157	Opel Movano	-2010			
1082	1166	Opel Combo	2018-			No
1081	1167	Opel Combo	2013-2017			No
0701	1155	Nissan Primastar Vivaro				
0728	1156	Nissan NV400				
0701	1155	Nissan NV300				
0968	1171	Nissan NV200				No
0702	1157	Nissan Intrastar Morano				
0966	1173	MB Vito	2014-			
0705	1174	MB Vito	2008-2013			
0971	1175	MB V-Class	2014-			No
1116	1176	MB Sprinter, only Electric	2021-			
	1194	MB Sprinter	2021-			
0704	1147	MB Sprinter	-2020			
0919	1158	MB Citan				No
1093	1179	Maxus EV80	2020-			
1092	1180	Maxus e-Deliver 3	2020-			
1122	1181	Iveco Daily	2020-			
0969	1182	Hyundai H-1	2016-			
0708	1183	Ford Transit Skåp/ Cargo Van	-2019			
0745	1184	Ford Transit Skåp/ Cargo Van	2020-	Var observant med årsmodellskiftet, den nya modellen kom hösten 2019	Be observant with the change of year model, the new model came in the fall of 2019	
0970	1185	Ford Transit Custom Tourneo och Kombi	2013-2019		No	No
0744	1186	Ford Transit Custom Tourneo och Kombi	2020-		No	No
1028	1187	Ford Transit Custom Skåp	2013-			
1000	1188	Ford Transit Connect	2014-	Bockad	No	No
0701	1155	Fiat Talento				
0898	1189	Fiat Ducato	2016-			
0965	1154	Citroen Jumpy	2016-			No
0707	1161	Citroen Jumpy				
0706	1162	Citroen Jumper				
1086	1153	Citroen Berlingo	2019-			