
Rampe portatili




FEAL

...improving life


Rampe fisse

11068 11070
11072




Rampe telescopiche

11039 11041
11043 11044
11047




Rampe pieghevoli

10743 10745
10747 10773
10774 10775
10799




Rampe telescopiche pieghevoli

10793 10795
10797 10798




iRAMP Portable

10842 10843
10844 10845
10846




iRAMP Carbon

10837 10838
10839 10840



Anyramp

11056 11067
11058 11059
11060



Scopo dichiarato del prodotto

Le rampe FEAL sono progettate per aiutare le persone in sedia a rotelle a superare i dislivelli presenti nell'ambiente circostante.

Campo di applicazione

Le rampe FEAL sono adatte ovunque sia necessario l'accesso con sedia a rotelle: per superare soglie, passare da un livello di pavimento a un altro o dal livello del pavimento a un mezzo di trasporto.

Condizioni d'uso

FEAL dispone di una gamma completa di rampe facili da trasportare e in grado, a seconda del modello, di superare dislivelli fino a 60 cm. Le rampe sono destinate a un utilizzo temporaneo e non sono concepite come sostituto delle rampe fisse installate sugli edifici o sui mezzi di trasporto. Anyramp può essere utilizzata sia come soluzione temporanea sia come rampa fissa installata su edifici, sia in ambienti interni che esterni.


Le rampe portatili sono disponibili in lunghezze fisse, nella versione pieghevole, telescopica con regolazione della lunghezza e come rampe telescopiche pieghevoli.

Le rampe pieghevoli sono disponibili sia nella versione a binari ribaltabili sia nella versione a larghezza intera, pieghevoli in larghezza o in lunghezza. Sono disponibili nella versione iRAMP Portable (IRP) in alluminio o nella versione iRAMP Carbon (IRC) estremamente leggera in fibra di carbonio. Anyramp è disponibile sia in lunghezza fissa sia nella versione pieghevole in lunghezza.

Installazione di guide fisse, telescopiche, pieghevoli o ripiegabili

La rampa deve essere posizionata su una superficie stabile sia nella parte superiore che in quella inferiore.

Le guide vanno montate a una distanza l'una dall'altra corrispondente al passo della sedia a rotelle.




Rampe con funzione telescopica

Tenere saldamente la maniglia della rampa e mantenerla in posizione orizzontale. Sbloccare innanzitutto il dispositivo di sicurezza per il trasporto della rampa, quindi estrarre il profilo interno della rampa fino alla lunghezza desiderata.


Rampe con funzione ribaltabile

Per evitare il rischio di rimanere incastrati nella cerniera, la rampa deve essere aperta tenendo saldamente entrambe le maniglie e tenendo l'apertura della cerniera lontana dal proprio corpo o da quello di un'altra persona. Lo stesso vale per la chiusura.



iRAMP Portable (IRP) e iRAMP Carbon (IRC)

La rampa deve essere posizionata correttamente prima dell'uso. Vedere le illustrazioni sottostanti. Aprire la rampa tenendo saldamente entrambe le maniglie e tirandole in direzioni opposte.



Avvertenze importanti

• Leggere l’intero manuale d’uso prima di utilizzare la rampa.

• Non superare la capacità di carico massima della rampa.

• La rampa deve essere utilizzata esclusivamente per l'accesso e l'uscita con una sedia a rotelle.

• L'accesso alla rampa in entrambe le direzioni deve avvenire a bassa velocità

• La rampa deve essere posizionata in modo tale che l'intera area di accesso e di uscita sia ben sostenuta.

• La rampa deve essere utilizzata su una superficie solida.

• Non utilizzare la rampa su pendenze con un'inclinazione superiore a 1:5.

• Fare attenzione a non schiacciarsi le dita durante la chiusura della rampa.

• Non spingere né calpestare mai la rampa per metterla in posizione.

• In caso di sospetti danni, la rampa può essere riutilizzata solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del rivenditore.

• Tutti gli incidenti gravi verificatisi in relazione all'uso di questo prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità locali.

• Per evitare danni, le rampe devono essere sollevate afferrandole per le maniglie.

• Non apportare modifiche a questo dispositivo senza l’autorizzazione del produttore.

Disimballaggio e preparazione della rampa

Effettuare un controllo visivo della rampa.


Se l’imballaggio dovesse risultare danneggiato al momento della ricezione, la rampa deve essere ispezionata con attenzione, in particolare per verificare la presenza di deformazioni visibili, difetti o parti mancanti.

In caso di sospetti danni, la rampa può essere utilizzata solo dopo che il personale di assistenza qualificato o FEAL l’abbia ispezionata e autorizzata.

Marcatura

CE	Marcatura CE
MD	Dispositivo medico ai sensi della direttiva UE MDR
	Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.
⚠	Avvertenza

Etichettatura del prodotto



Manutenzione e conservazione

Pulizia

Pulire la rampa con un panno ben strizzato, una spugna o una spazzola morbida, utilizzando un detergente delicato comunemente in commercio, come ad esempio un detersivo per piatti.

La rampa può essere risciacquata sotto l'acqua corrente, ad esempio con un tubo da giardino.

Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia della rampa.

Conservazione

Le rampe devono essere conservate esclusivamente in locali in cui l'umidità dell'aria sia inferiore al 50%. Le rampe non devono essere conservate nei bagni.

Come si previene/si evita la corrosione?

La rampa è realizzata con materiali resistenti alla corrosione e non necessita di alcuna protezione anticorrosiva aggiuntiva.

Di quali interventi di manutenzione è responsabile il proprietario?

Le cerniere delle rampe pieghevoli devono essere lubrificate ogni 1-2 anni o secondo necessità con il lubrificante «TRI-FLOW» a base di olio minerale con PTFE o con un lubrificante simile.

Le superfici di scorrimento delle rampe telescopiche regolabili in lunghezza devono essere pulite, se necessario, con un panno ben strizzato.

In caso di rampe scivolose (ghiaccio), è possibile spargere del sale sulla rampa. NON utilizzare ghiaia o sabbia.

Il sistema telescopico non deve essere smontato dall'utente. Qualora il sistema telescopico venga smontato, lo smontaggio e il rimontaggio devono essere eseguiti da personale qualificato.

Coppia di serraggio: cerniera = 10 Nm. Altri componenti = 5 Nm.

Fissaggio: tutte le viti e i dadi devono essere fissati con Loctite n. 270

Smaltimento

Attenersi alle normative locali e nazionali in materia di riciclaggio ecocompatibile.


Durata

Se sottoposte a manutenzione a norma, le rampe FEAL hanno una durata di 15 anni.


Gli elenchi dei ricambi sono disponibili presso il produttore.

Trasporto

Fissaggio delle rampe telescopiche durante il trasporto.



Fissaggio di Anyramp durante il trasporto.



Ispezioni di sicurezza e manutenzione - Componenti

I componenti usurati o difettosi devono essere sostituiti con ricambi nuovi forniti da FEAL AB.

1. *Ispezione visiva della rampa*
   - Verificare che la rampa o le sue parti non presentino segni di usura.
   - Verificare che la rampa o le sue parti non siano deformate.
   - Verificare che la rampa non sia danneggiata.
2. *Provare la rampa come durante il normale funzionamento*
   - Verificare tutte le funzioni della rampa con e senza carico.
3. Pulizia e riparazione
   - Pulire la rampa da eventuali residui di sporco.
   - Sostituire le parti difettose e usurate della rampa.
4. Nuovo test di funzionamento
   - Il punto 2 viene ripetuto per la verifica
5. Conclusione
   - Se al punto 4 sono emersi o sono stati rilevati nuovi problemi, tornare al punto 3.
   - Se non sono stati rilevati nuovi problemi, concludere l'ispezione.

Dichiarazione di conformità ai sensi del regolamento UE

Il prodotto è fabbricato come dispositivo medico di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017.

Linee guida sulla sostenibilità di FEAL AB

Visione

FEAL AB intende assumere un ruolo di primo piano nello sviluppo sostenibile e impegnarsi per generare un impatto positivo sull'ambiente, sulla società e sull'economia.

MISSIONE

- Ridurre costantemente il nostro impatto negativo sull'ambiente.
- Contribuire a una società più equa e inclusiva.
- Condurre un'attività aziendale finanziariamente responsabile.

Aree di intervento

- **Ambiente** Ci concentreremo sulla riduzione del nostro consumo energetico, della produzione di rifiuti e delle emissioni di CO_2. Daremo priorità alla mobilità sostenibile e all'acquisto di prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente.
- **Società** Ci impegniamo a garantire un buon clima lavorativo e buone condizioni di lavoro. Siamo attivi nella comunità locale e sosteniamo progetti sociali.
- **Economia** Vogliamo gestire un'attività redditizia e utilizzare le nostre risorse in modo efficiente. Vogliamo assumerci la responsabilità delle nostre catene di approvvigionamento e combattere la corruzione.
- **Direzione** La direzione aziendale è responsabile dell'attuazione e del rispetto della linea guida sulla sostenibilità.
- **Dipendenti** Tutti i collaboratori devono impegnarsi a favore della sostenibilità e contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi.
- **Fornitori** Vogliamo collaborare con fornitori che condividano i nostri valori e si impegnino a favore della sostenibilità.

FEAL AB è certificata secondo la norma ISO 14001:2015 e svolge un'attività regolamentata, sottoposta a verifica annuale da parte di V-dala Miljö och Bygg, Avesta.

Garanzia, assistenza clienti e riparazioni

FEAL concede una garanzia limitata all'acquirente originario del prodotto. La garanzia non è trasferibile. La garanzia copre i difetti di fabbricazione e dei materiali. La garanzia non è valida se la rampa è stata modificata, utilizzata in modo improprio o riparata da soggetti diversi da FEAL o dai suoi rappresentanti autorizzati. FEAL non assume alcuna responsabilità oltre a quella prevista dalla presente garanzia e non risponde di costi diversi da quelli sopra indicati, ovvero non risponde per danni indiretti.

FEAL non è inoltre tenuta ad assumere ulteriori garanzie oltre a quella prevista.

Circostanze che comportano l'estinzione della garanzia limitata.

Se il prodotto è stato danneggiato intenzionalmente o modificato in qualsiasi modo; prodotti riparati da soggetti diversi da FEAL o dai suoi rappresentanti autorizzati; uso improprio o mancato rispetto delle istruzioni di installazione o manutenzione, modifiche non autorizzate, alterazioni o tentativi di riparazione; atti di vandalismo, distruzione causata da fattori esterni e/o da persone/organizzazioni; mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti; prodotti il cui numero di serie sia stato reso illeggibile (vale solo per i prodotti dotati di numero di serie), alterato o rimosso; qualsiasi utilizzo di un prodotto che non corrisponda né alla sua struttura né alle modalità d'uso previste da FEAL; qualsiasi installazione e/o modifica che impedisca il normale utilizzo del prodotto; normale usura e danni estetici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corrosione, graffi, ammaccature, ruggine, macchie, parti non funzionanti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materie plastiche e rivestimenti superficiali; danni, vizi, difetti, imperfezioni causati da uso improprio, manomissione, utilizzo illegale, negligenza, uso o funzionamento eccessivo; o da altri difetti causati dal cliente/rivenditore/utente.

Ulteriori informazioni: FEAL non fornisce alcuna garanzia oltre a quelle qui indicate e non risponde in alcun caso per danni indiretti o consequenziali. Il prodotto difettoso deve essere restituito al rivenditore o al punto vendita insieme alla ricevuta d'acquisto o alla fattura e a una descrizione del difetto.

La restituzione della merce a FEAL avviene a discrezione di FEAL ed è valida solo se accompagnata da un numero di reso assegnato e autorizzato da FEAL all'acquirente. I prodotti inviati direttamente a FEAL senza il modulo di reso saranno rispediti al mittente a spese di quest'ultimo. Il periodo di garanzia di un prodotto è indicato nel manuale d'uso fornito in dotazione. La garanzia è valida solo se il periodo di garanzia non è ancora scaduto. Qualora FEAL non riconosca il diritto di garanzia per un prodotto difettoso, il prodotto verrà rispedito solo se il mittente lo richiede espressamente. Le spese di spedizione sono a carico del cliente/rivenditore/punto vendita. I prodotti difettosi vengono riparati o sostituiti con un prodotto sostitutivo e rispediti a spese di FEAL. Se il periodo di garanzia è scaduto, il prodotto viene rispedito senza ulteriori verifiche a spese del cliente/rivenditore/punto vendita. I prodotti difettosi vengono smaltiti da FEAL se non possono essere riparati.

FEAL si riserva il diritto di adeguare, modificare o cambiare, senza preavviso, le condizioni commerciali contenute nel presente documento qualora si verifichino variazioni nella disponibilità di servizi, prodotti e/o pezzi di ricambio, oppure al fine di ottemperare alle direttive, alle norme, alle disposizioni e alle leggi vigenti.