

Tragbare Rampen



...improving life


Feste Rampen

11068 11070
11072




Teleskoprampen

11039 11041
11043 11044
11047




Klappbare Rampen

10743 10745
10747 10773
10774 10775
10799




Klappbare Teleskoprampen

10793 10795
10797 10798




iRAMP Portable

10842 10843
10844 10845
10846




iRAMP Carbon

10837 10838
10839 10840



Anyramp

11056 11067
11058 11059
11060



Der erklärte Zweck des Produkts

Die Rampen von FEAL sollen Rollstuhlfahrern helfen, Höhenunterschiede in der Umgebung zu überwinden.

Anwendungsbereich

FEAL-Rampen eignen sich überall dort, wo ein Rollstuhlzugang erforderlich ist. Über Schwellen hinweg, von einer Bodenebene auf eine andere oder von der Bodenebene in ein Verkehrsmittel.

Nutzungsbedingungen

FEAL verfügt über ein komplettes Sortiment an Rampen, die leicht zu transportieren sind und je nach Modell Höhenunterschiede von bis zu 60 cm überwinden können. Die Rampen sind für den kurzfristigen Einsatz bestimmt und nicht als Ersatz für fest installierte Rampen an Gebäuden oder in Verkehrsmitteln konzipiert. Anyramp kann als vorübergehende Lösung sowie als fest installierte Rampe an Gebäuden im Innen- und Außenbereich verwendet werden.


Die tragbaren Rampen sind in festen Längen, als klappbare, teleskopische mit Längenverstellung sowie als klappbare Teleskoprampen erhältlich.

Die klappbaren Rampen sind entweder als Klappschienen oder in voller Breite, in der Breite oder Länge klappbar, erhältlich. Diese sind als iRAMP Portable (IRP) aus Aluminium oder als extrem leichte iRAMP Carbon (IRC) aus Kohlefaser erhältlich. Anyramp ist entweder in fester Länge oder in der Länge klappbar erhältlich.

Anbringung von festen, teleskopischen, klappbaren oder zusammenklappbaren Teleskopschienen

Die Rampe muss oben und unten auf einem festen Untergrund aufgestellt werden.

Die Schienen werden in einem Abstand zueinander angebracht, der dem Radstand des Rollstuhls entspricht.




Rampen mit Teleskopfunktion

Halten Sie den Rampengriff fest und halten Sie die Rampe waagerecht. Entriegeln Sie zunächst die Transportsicherung der Rampe und ziehen Sie dann das innere Rampenprofil auf die gewünschte Länge heraus.


Rampen mit Klappfunktion

Um die Gefahr eines Einklemmens im Scharnier zu vermeiden, sollte die Rampe so aufgeklappt werden, dass Sie beim Aufklappen beide Griffe der Rampe festhalten und die Scharnieröffnung von Ihrem eigenen Körper oder dem Körper einer anderen Person fernhalten. Das Gleiche gilt beim Zusammenklappen.



iRAMP Portable (IRP) und iRAMP Carbon (IRC)

Die Rampe muss vor dem Gebrauch korrekt positioniert werden. Siehe Abbildungen unten. Klappen Sie die Rampe auf, indem Sie die beiden Griffe festhalten und auseinanderziehen.



Wichtige Warnhinweise

- Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung, bevor Sie die Rampe verwenden.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit der Rampe.
- Die Rampe darf ausschliesslich zum Befahren und Verlassen mit einem Rollstuhl genutzt werden.
- Das Befahren der Rampe in beide Richtungen muss mit geringer Geschwindigkeit erfolgen
- Die Rampe muss so positioniert werden, dass der gesamte Anfahr- und Ausfahrbereich abgestützt ist.
- Die Rampe muss auf festem Untergrund verwendet werden.
- Verwenden Sie die Rampe nicht an Hängen mit einer Neigung von mehr als 1:5.
- Achten Sie darauf, sich beim Schließen der Rampe nicht die Finger einzuklemmen.
- Treten oder schieben Sie die Rampe niemals in Position.
- Bei Verdacht auf Beschädigungen darf die Rampe erst wieder verwendet werden, wenn der Händler seine Zustimmung erteilt hat.
- Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts auftreten, müssen dem Hersteller und der örtlichen Behörde gemeldet werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten die Rampen an den Griffen angehoben werden.
- Nehmen Sie ohne Genehmigung des Herstellers keine Änderungen an diesem Gerät vor.

Auspacken und Vorbereiten der Rampe

Führen Sie eine Sichtprüfung der Rampe durch.


Sollte die Verpackung bei Erhalt beschädigt sein, muss die Rampe sorgfältig überprüft werden, insbesondere auf sichtbare Verformungen, Mängel oder fehlende Teile.

Bei Verdacht auf Beschädigungen darf die Rampe erst verwendet werden, nachdem qualifiziertes Servicepersonal oder FEAL sie überprüft und freigegeben hat.

Kennzeichnung

CE	CE-Kennzeichnung
MD	Medizinprodukt gemäss der EU-MDR-Richtlinie
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.
⚠	Warnung

Produktkennzeichnung



Wartung und Lagerung

Reinigung

Reinigen Sie die Rampe mit einem feuchten Tuch, einem Schwamm oder einer weichen Bürste unter Verwendung eines handelsüblichen milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel.

Die Rampe kann unter fließendem Wasser, beispielsweise aus einem Gartenschlauch, abgespült werden.

Verwenden Sie zur Reinigung der Rampe keine Chemikalien.

Lagerung

Die Rampen dürfen nur in Räumen gelagert werden, in denen die Luftfeuchtigkeit unter 50 % liegt. Die Rampen dürfen nicht in Badezimmern gelagert werden.

Wie wird Korrosion verhindert/vermieden?

Die Rampe besteht aus korrosionsbeständigen Materialien und benötigt keinen zusätzlichen Korrosionsschutz.

Für welche Wartungsarbeiten ist der Eigentümer verantwortlich?

Die Scharniere an Klapprampen müssen alle 1-2 Jahre oder nach Bedarf mit dem Schmiermittel „TRI-FLOW“ auf Mineralölbasis mit PTFE oder einem ähnlichen Schmiermittel geschmiert werden.

Die Gleitflächen von längenverstellbaren Teleskoprampen sollten bei Bedarf mit einem ausgewrungenen Tuch abgewischt werden.

Bei rutschigen Rampen (Eis) kann Salz auf der Rampe verwendet werden. Verwenden Sie KEIN Kies oder Sand.

Das Teleskopsystem darf vom Benutzer nicht zerlegt werden. Wird das Teleskopsystem zerlegt, müssen Demontage und Montage von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Anzugsmoment: Scharnier = 10 Nm. Sonstige = 5 Nm.

Sicherung: Alle Schrauben und Muttern müssen mit Loctite Nr. 270 gesichert werden

Entsorgung

Die örtlichen und nationalen Vorschriften für umweltgerechtes Recycling sind zu beachten.


Lebensdauer

Bei vorschriftsmäßiger Wartung haben die Rampen von FEAL eine Lebensdauer von 15 Jahren.


Ersatzteillisten sind beim Hersteller erhältlich.

Transport

Sicherung der Teleskoprampen während des Transports.



Sicherung der Anyramp während des Transports.



Sicherheits- und Wartungsinspektionen Teile

Die verschlissenen oder defekten Teile müssen durch neue Ersatzteile von FEAL AB ersetzt werden.

1. *Sichtprüfung der Rampe*
   - Prüfen Sie, ob die Rampe oder ihre Teile verschlissen sind.
   - Prüfen Sie, ob die Rampe oder ihre Teile nicht verformt sind.
   - Überprüfen Sie, ob die Rampe nicht beschädigt ist.
2. *Testen Sie die Rampe wie im normalen Betrieb*
   - Prüfen Sie alle Funktionen der Rampe mit und ohne Last.
3. Reinigung und Reparatur
   - Reinigen Sie die Rampe von Verschmutzungen.
   - Ersetzen Sie defekte und verschlissene Teile der Rampe.
4. Erneuter Funktionstest
   - Punkt 2 wird zur Überprüfung erneut durchgeführt
5. Abschluss
   - Sollten bei Punkt 4 neue Probleme aufgetreten sein bzw. festgestellt worden sein, kehren Sie zu Punkt 3 zurück.
   - Wenn keine neuen Probleme festgestellt wurden, schließen Sie die Inspektion ab.

Konformitätserklärung gemäss EU-Verordnung

Das Produkt wird gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 als Medizinprodukt der Klasse I hergestellt.

Nachhaltigkeitsrichtlinie FEAL AB

Vision

FEAL AB soll eine führende Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung einnehmen und sich für positive Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft einsetzen.

MISSION

- Unsere negativen Auswirkungen auf die Umwelt kontinuierlich zu reduzieren.
- Zu einer gerechteren und inklusiveren Gesellschaft beizutragen.
- Eine finanziell verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zu betreiben.

Schwerpunktbereiche

- **Umwelt** Wir werden uns darauf konzentrieren, unseren Energieverbrauch, unser Abfallaufkommen und unsere CO_2-Emissionen zu senken. Wir werden nachhaltigen Verkehr sowie den Einkauf umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen priorisieren.
- **Gesellschaft** Wir setzen uns für ein gutes Arbeitsklima und gute Arbeitsbedingungen ein. Wir engagieren uns in der lokalen Gemeinschaft und unterstützen soziale Projekte.
- **Wirtschaft** Wir wollen ein rentables Geschäft betreiben und unsere Ressourcen effizient einsetzen. Wir wollen Verantwortung für unsere Lieferketten übernehmen und Korruption bekämpfen.
- **Geschäftsleitung** Die Geschäftsleitung ist für die Umsetzung und Einhaltung der Nachhaltigkeitsrichtlinie verantwortlich.
- **Mitarbeiter** Alle Mitarbeiter sollen sich für die Nachhaltigkeitsarbeit engagieren und dazu beitragen, unsere Ziele zu erreichen.
- **Lieferanten** Wir wollen mit Lieferanten zusammenarbeiten, die unsere Werte teilen und sich für Nachhaltigkeit einsetzen.

FEAL AB ist nach ISO 14001:2015 zertifiziert und betreibt ein reguliertes Geschäft, das jährlich von V-dala Miljö och Bygg, Avesta, überprüft wird.

Garantie, Kundendienst und Reparatur

FEAL gewährt dem Erstkäufer des Produkts eine beschränkte Garantie. Die Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantie deckt Herstellungs- und Materialfehler ab. Die Garantie gilt nicht, wenn die Rampe verändert, unsachgemäss behandelt oder von anderen Personen als FEAL oder seinen autorisierten Vertretern repariert wurde. FEAL übernimmt keine über diese Garantie hinausgehenden Gewährleistungen und haftet nicht für andere als die oben genannten Kosten, d. h. nicht für Folgeschäden. FEAL ist zudem nicht verpflichtet, über diese Gewährleistung hinaus weitere Gewährleistungen zu übernehmen.

Umstände, die zum Erlöschen der beschränkten Garantie führen.

Wenn das Produkt vorsätzlich beschädigt oder in irgendeiner Weise modifiziert oder verändert wurde; Produkte, die von anderen Personen als FEAL oder seinen autorisierten Vertretern repariert wurden; unsachgemäße Verwendung oder Nichteinhaltung der Installations- oder Wartungsanweisungen, unbefugte Modifikationen, Veränderungen oder Reparaturversuche; Vandalismus, Zerstörung durch äußere Einflüsse und/oder Personen/Organisationen; Nichteinhaltung geltender Sicherheitsvorschriften; Produkte, bei denen die Seriennummer unkenntlich gemacht (gilt nur für Produkte mit Seriennummern), verändert oder entfernt wurde; jede Nutzung eines Produkts, die weder der Konstruktion des Produkts noch der von FEAL vorgesehenen Verwendungsweise entspricht; jede Installation und/oder Änderung, die den normalen Gebrauch des Produkts verhindert; normale Abnutzung und kosmetische Schäden wie beispielsweise, aber nicht beschränkt auf, Korrosion, Kratzer, Dellen, Rost, Flecken, nicht funktionsfähige Teile wie beispielsweise, aber nicht beschränkt auf, Kunststoffe und Oberflächenbeschichtungen; Schäden, Mängel, Defekte, Unvollkommenheiten die durch unsachgemässen Gebrauch, Manipulation, illegale Nutzung, Fahrlässigkeit, übermässigen Gebrauch oder Betrieb verursacht wurden; oder durch sonstige vom Kunden/Händler/Nutzer verursachte Mängel.

Weitere Informationen: FEAL übernimmt keine über die hier genannten hinausgehenden Gewährleistungen, und FEAL haftet in keinem Fall für indirekte oder Folgeschäden. Das defekte Produkt muss zusammen mit dem Kaufbeleg/der Rechnung und einer Beschreibung des Mangels an den Händler/die Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

Die Rücksendung von Waren an FEAL erfolgt nach Ermessen von FEAL und ist nur mit einer von FEAL an den Käufer vergebenen und genehmigten Rücksendenummer gültig. Produkte, die ohne Rücksendeformular direkt an FEAL gesendet werden, werden auf Kosten des Absenders an diesen zurückgesandt. Die Gewährleistungsfrist für ein Produkt ist in der mitgelieferten Bedienungsanleitung angegeben. Die Gewährleistung gilt nur, wenn die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Wenn FEAL den Gewährleistungsanspruch für ein defektes Produkt nicht anerkennt, wird das Produkt nur dann zurückgesandt, wenn der Absender dies ausdrücklich wünscht. Der Kunde/Händler/die Verkaufsstelle trägt die Versandkosten. Defekte Produkte werden repariert oder durch ein Ersatzprodukt ersetzt und auf Kosten von FEAL zurückgesandt. Ist die Gewährleistungsfrist abgelaufen, wird das Produkt ohne weitere Prüfung auf Kosten des Kunden/Händlers/der Verkaufsstelle zurückgesandt. Defekte Produkte werden von FEAL entsorgt, wenn sie nicht repariert werden können.

FEAL behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Geschäftsbedingungen ohne vorherige Ankündigung anzupassen, zu modifizieren oder zu ändern, wenn sich die Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Produkten und/oder Ersatzteilen ändert oder um geltenden Richtlinien, Vorschriften, Bestimmungen und Gesetzen nachzukommen.